

Jak provést aktualizaci Operačního systému KROSS

DŮLEŽITÉ: *Dříve, než se pustíte do aktualizace OS, zálohujte veškeré své zvuky a nastavení. V režimu Media mode použijte funkce „Save PCG“ (programy, kombinace, globální data) nebo „Save All“. Viz str. 125 Návodu k použití KROSS2, kde jsou podrobnější instrukce.*

Pozor: tento nový operační systém NENÍ kompatibilní s originálním KROSS.

Stažený soubor obsahuje složku „KROSS2SY“. Tento soubor zkopírujte z počítače do kořenového adresáře SD karty, zformátované na FAT32 a postupujte dle pokynů níže.

Instalace nového operačního systému:

Blíže k tomuto postupu, viz webovou stránku Korg a „Update System Software“ na str. 177 Parameter Guide.

- 1) Zapněte KROSS na ON.
- 2) Vložte SD kartu se složkou „KROSS2SY“, dle popisu výše.
- 3) Stiskem tlačítka GLOBAL vstoupíte do režimu Global mode, vstupte na stránku GLOBAL, stiskněte tlačítko FUNCTION, a zvolte příkaz „Update System Software“. Update systému se spustí automaticky.

BĚHEM UPDATE SYSTÉMU NESMÍTE PŘÍSTROJ VYPNOUT.

- 4) Jakmile je update dokončen, na displeji se objeví „Completed“. Vypněte a znovu zapněte nástroj.

Pozn.: Jestliže se po volbě „Update System Software“ v kroku #3 objeví zpráva „File/path not found“, ověřte, zda se složka „KROSS2SY“ zkopírovala správně do kořenového adresáře SD karty, a kroky opakujte.

Pozn.: Pokud se objeví chybová hláška „Error in reading from medium“ nebo „Can't update system“, vymažte složku „KROSS2SY“ z SD karty, zkopírujte ji z počítače na SD kartu znovu, a opakujte krok #3. Jestliže chybový stav přetrvává, zkuste přeformátovat SD kartu, popř. použijte jinou.

KROSS2 61/88

Verze systému 1.2.1

23.8.2019

Změny ve verzi systému 1.2.1 u KROSS2

(Pozor: tato nová verze operačního systému NENÍ kompatibilní s původním OS KROSS)

Podpora volitelných zvukových knihoven KROSS2 (EXPCM001, EXPCM002, EXPCM004).