

# NOBRU

Pa3XLe | OS v1.1

# KORG Pa3XLe – Operační Systém verze 1.1

## Nové funkce OS verze 1.1

Aktualizací operačního systému na verzi 1.1, byly přidány následující funkce.

Global	Viz str.
Přidán režim Fingered (3 Notes) Chord Recognition. Režim Fingered přejmenován na Fingered (1 Note)	1

Pokud je váš nástroj nový, může již obsahovat nový operační systém. Zjistíte to na stránce Media > Utility, kde vidíte číslo verze v dolní části displeje.

Chcete-li načíst nový operační systém, přečtěte si instrukce, které vám budou poskytnuty spolu s instalačním souborem na našich stránkách ([www.korg.com](http://www.korg.com)).

**Tip:** Po načtení nového OS bude potřeba překalibrovat TouchView displej (Global > Touch Panel Calibration) a pedál/nožní spínač (Global > Controllers > Pedal/Switch).

## Režim Global

### Přidán režim Fingered (3 Notes) Chord Recognition.

#### Přejmenován režim Fingered [1.1]

Byl přidán nový režim "Fingered (3 Notes)" Chord Recognition. Dřívější režim "Fingered" Chord Recognition pak byl přejmenován na "Fingered (1 Note)".

Tím se mění parametr Global > Mode Preference > Style > Chord Recognition Mode.

#### Chord Recognition

Tento parametr umožňuje rozhodnout, jak budou akordy detekovány generátorem automatického doprovodu.

Podle stavu LEDky CHORD SCAN, se režim Chord Recognition automaticky nastaví dle následující tabulky:

Režim Chord Recognition	
CHORD SCAN = LOWER	CHORD SCAN = UPPER/FULL KEYBOARD (LOWER+UPPER)
One Finger	Fingered (3 Notes)
Fingered (1 Notes)	Fingered (3 Notes)
Fingered (3 Notes)	Fingered (3 Notes)
Expert	Expert

**One Finger** Můžete také zkomponovat akord herní technikou zjednodušeného akordu: Stačí zahrát jediný tón pro detekci durového akordu.

- Septimový akord zazní, pokud zahrajete tóniku plus bílou klávesu vlevo. Např. C3 + H2 dá C7.

- Mollový akord zazní, pokud zahrajete tóniku plus černou klávesu vlevo. Např. C3 + B2 dá Cmi.

- Mollový septimový akord zazní, pokud zahrajete tóniku plus černou i bílou klávesu vlevo. Např. C3 + H2 + B2 dá Cmi7.

**Fingered (1 Notes)**

Pokud jste v režimu Lower chord scan, jednou či více klávesami zkomponujete akord. Plný durový akord bude detekován, i když zahrajete jen jedinou notu.

Pokud jste v režimu Full nebo Upper chord scan, jednou či více klávesami zkomponujete akord.

**Fingered (3 Notes)**

Musíte vždy zahrát tři a více not, má-li být akord detekován.

**Expert**

V režimu Lower chord scan musíte zahrát dvě a více not, má-li být akord detekován. Pokud jste v režimu Full nebo Upper chord scan, musíte zahrát alespoň 3 noty.

Pokud zahrajete jen jednu notu, zazní unisono. Pokud zahrajete průtažný akord (tónika + kvintu), zazní tak, jak je.

V tomto režimu můžete hrát sextakordy a septimové akordy, často využívané v jazzu, fusion, moderním popu a light music. Tento typ detekce akordů je velmi užitečný pro hraní pianových akordů, typických pro hráče na jazzové piano. Ne vždy musíte zahrát tóniku, jelikož tuto notu již hraje basová stopa.

## Vylepšení a odstranění chyb

### Vylepšení v OS 1.1.0

Oblast	Vylepšení
Songbook	Různá vylepšení.
Samplování	Různá vylepšení.