




STOJAN PRO KLÁVESY


Děkujeme za zakoupení stojanu KORG ST-WL pro klávesy.
Přečtěte si „Upozornění při sestavení“ na str. 3, než začnete stojan sestavovat.



Abyste zabránili poškození nástroje i podlahy, rozprostřete na zem měkké pokrývky a nástroj umístěte na ně nohamu vzhůru. Při obracení jednotky dbejte opatrnosti, aby vám nevypadla.




3



Ověřte, že jsou nohy (b) a jistící šrouby (d) pevně utažené.

4



Podržte pevně nástroj a znovu otočte jej, takže stojí nohami na zemi. Nedržte jej za nohy (b). Snažte se, aby nástroj neupadl.

Zkontrolujte stabilitu po sestavení.

Lehce dotáhněte dřevěnou nohu (b) (max 8 mm/0.31"), aby se jen lehce dotýkala podlahy, pak utáhněte fixační matici (c) na nosné břevno (a).

Specifikace

Rozměry (Š x H x V): 1,044 x 363 x 640 mm / 41.10" x 14.29" x 25.20"

Hmotnost: 5,35 kg / 11,79 lbs.

* Specifikace a vzhled jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Upozornění

Pozor!

Tento stojan je určen pouze pro použití s digitálními piany KORG SV-Series a KORG D1. Použití s jiným vybavením může vést k nestabilitě a případnému zranění.

Umištění

Použijete-li přístroj v následujících místech, může dojít k poškození.

- Na přímém slunečním světle • V místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
- Příliš prašná nebo znečištěná místa • Přílišná vibrace

Péče

Potřebujete-li přístroj na povrchu vyčistit, použijte pouze čistý, suchý hadík. Nepoužívejte tekuté čističe, jako je benzín či rozpouštědlo, nebo hořlavé čisticí prostředky.

Uchování si tento manuál

Po přečtení manuálu jej uchovávejte pro případné další použití.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO ZÁKAZNÍKY

Pokud jste jej zakoupili přes internet, záslíkovou službou a/nebo telefonicky, musíte ověřit, zda je produkt zamýšlen pro použití ve vaší zemi, kde sídlíte. VAROVÁNÍ: Použití produktu v jiné zemi, než pro kterou je zamýšlen, může být nebezpečné a může znamenat ztrátu záruky výrobce nebo distributora.

Proto si ponechejte účtenku jako doklad o zakoupení produktu, jinak můžete přijít o Záruku výrobce nebo distributora.

Upozornění při sestavování

Abyste sestavili stojan bezpečně, dbejte následujících varování a upozornění:

- Sestavovat byj měly nejméně dvě osoby.
- Dejte pozor, abyste si během sestavování neskřípli prsty.
- Při montáži postupujte přesně podle návodu, aby nedošlo k záměně dílů, nebo jejich nesprávnému natočení.
- Během posazení nástroje na stojan s ním zacházejte opatrně, bez přílišné síly. Silou můžete způsobit převržení nástroje.
- Před tím, než začnete, se ujistěte, že žádná z částí nechybí.

Vhodné místo

• Při umístění nástroje na stojan se ujistěte, že je za ním dost místa pro připojené adaptéry a kabely nástroje, aby se nedotýkaly zdi, jinak by mohlo dojít k poškození zástrček, kabelů nebo konektorů přímo v nástroji.

- Při demontáži nástroje si dejte pozor, abyste jej nenaklopili, mohlo by dojít k převržení.

Uvolněné šrouby

• Nikdy není na škodu zkонтrolovat, zda se některý ze šroubů neuvolnil. Pokud máte pocit, že stojan neobvykle vibruje, je možné, že je to právě díky uvolněným šroubům. V takovém případě šrouby zkонтrolujte a případně utáhněte.

Doklad kompatibility

SV-Series: SV-2/SV-1 STAGE VINTAGE PIANO

D1: D1 DIGITÁLNÍ PIANO

KORG INC. 4015-2 Yanokuchi, Inagi-City, Tokyo 206-0812 JAPAN

©2019 **KORG INC.**

www.korg.com

Výhradní distributor **KORG** pro ČR a SR:

MUSIC PARK, Jiráskova 5, 682 01 Vyškov

Tel.: +420 517 333 993, www.music-park.cz

www.facebook.com/musicparkcz

www.facebook.com/KORG.cz



Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma **MUSIC PARK**, Vyškov.

e-mail: servis@music-park.cz

*Tento manuál je dodáván výhradně s výrobky v distribuci firmy
MUSIC PARK.*

*Užívání, kopírování a rozšiřování tohoto textu je chráněno podle autorského
zákonu a dalších právních norem.*